

# Massa Drywall Extra Fina



Massa  
pronta para  
acabamento  
sobre *drywall*.



# PASSO A PASSO

DA APLICAÇÃO MASSA  
DRYWALL EXTRA FINA ANDREECOR

## COMPONENTES

→ Massa Drywall Extra Fina AndreeCor



→ Fita de papel microperfurado



## CONSUMO

### **Massa Drywall Extra Fina AndreeCor**

EMBALAGEM

Balde 30 kg

RENDIMENTO

0,70 kg/m<sup>2</sup>

### **Fita de papel microperfurado**

Sem definição (ver apresentação do produto)

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



- **Toda a superfície** deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos ou algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura antiga, pó, brilho, etc.
- **Superfícies mofadas**, é necessário eliminar os fungos ou bolores, lavando-se a superfície com água sanitária e água limpa. Depois do enxágue da superfície, deve-se aguardar a secagem completa antes de iniciar a pintura. Essa operação deve ser repetida até a total eliminação dos fungos e/ou bolores.

## ETAPA 1

---

- Aplique a primeira camada de massa na região da junta com o auxílio de uma desempenadeira metálica.



## ETAPA 2

---

- Marque o eixo da junta com uma espátula metálica.



## ETAPA 3

---

- Coloque a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta, com a saliência sobre a primeira camada de massa, de modo que seja aplicada perfeitamente esticada e centralizada, garantindo que fique plana e recubra toda a extensão tratada.



## ETAPA 4

---

- Pressione firmemente a fita para eliminar o excesso de massa, evitando bolhas de ar, vazios e enrugamentos.



## ETAPA 5

---

- Cubra a fita com uma leve camada de massa, para que não se desprenda, enquanto a massa sob a fita ainda estiver úmida.



## ETAPA 6

- Com a desempenadeira, retire o excesso de massa sobre a fita, nivelando-a com a superfície da placa de gesso.



## ETAPA 7

- Após a secagem completa, de 60 a 120 minutos, dependendo da temperatura e da umidade relativa do ar, poderá ser feito o acabamento final da junta com uma ou mais aplicações de massa com desempenadeira metálica. Deve-se nivelar a junta com a superfície das chapas, sempre aguardando a secagem completa de cada demão.



## ETAPA 8

- Antes da pintura, a região das juntas e parafusos deverá ser lixada com lixa envolta em taco de madeira ou outro elemento de base plana, eliminando rebarbas e ondulações.



## NOTAS

- Para paredes com mais de uma camada de chapas em uma mesma face, calafetar as juntas das camadas intermediárias com massa de rejunte.
- Executar junta completa somente na camada externa.
- Aplique a fita de papel sempre com o auxílio de uma espátula.



*RS 324 - Km 04 - Pavilhão 4 - S/Nº*

*Bairro São João da Bela Vista*

*Passo Fundo/RS - CEP 99001-970*

*Caixa Postal 108*

*comercial.andrecor@andretta.com.br*

*Telefones: (54) 2103.1111 / 99606.8193*

*www.andrecor.com.br*